

Línea Garantía De Por Vida

Especificaciones técnicas

- Fabricados con PELDB (polietileno lineal de baja densidad) de color beige por fuera y blanco por dentro.
- Capacidades desde 400 L hasta 2 750 L.

Capacidades

Garantía de por vida

Capacidad (L)	Altura (m)	Diámetro (m)	Abastecimiento (personas)*
400	1,00	0,85	2
500 SLIM	1,55	0,70	2,5
500 FLAT	0,77	1,165	2,5
600	1,17	0,97	3
850	1,25	1,10	4,25
1 000 FLAT	0,89	1,56	5
1 100	1,48	1,10	5,5
2 750	1,80	1,50	13,75

*Tomando en cuenta un consumo promedio de 200 litros por persona.

Accesorios que equipan a un Tanque Garantía de por vida

1. Válvula y Flotante ³/₄.
2. Tapa Click.
3. Conexión Termofusionada.
4. Dispositivo de Acondicionamiento de Agua Estándar.**



1



2



3



4



TANQUE GDPV ESTÁNDAR



**Dispositivo de Acondicionamiento de Agua sólo disponible a partir de los Tanques de 850 L.

Línea Garantía De Por Vida Estándar

Beneficios

- Cuentan con Garantía de por vida.
- Equipados con los mejores accesorios que aseguran su funcionamiento y calidad del agua.
- El Dispositivo de Acondicionamiento de Agua con tecnología **Hydro-Net**[®] retiene tierra y sedimentos, brindando agua limpia y transparente.
- Cuentan con una exclusiva capa antibacterial con tecnología **Expel**[®] inhibe la reproducción de bacterias, manteniendo el agua más limpia.
- Su **Tapa Click** con cierre perfecto evita que entren contaminantes al agua.
- Todos los accesorios incluidos están garantizados por cinco años.

Sugerencias de instalación

Para la instalación del Tanque Garantía de por vida es importante:

1. Colocarlo en una superficie plana.
2. Ubicarlo aproximadamente a 2 metros entre la salida del Tanque y la Ducha más alta para asegurar buena presión del agua en la vivienda.

Recomendaciones adicionales

Para un mejor funcionamiento recomendamos:

1. Mantener el Tanque cerrado para evitar la entrada de bacterias que pudieran contaminar el agua.
2. Revisar por lo menos una vez al año las paredes del Tanque, Flotador, Válvula y Flotante.
3. Lavar el Tanque cada 6 meses para evitar la proliferación de bacterias y asentamiento de tierra.
4. Cambiar el cartucho de repuesto del Dispositivo de Acondicionamiento de Agua Estándar cada 3 meses en condiciones normales de calidad de agua para prolongar la vida útil del dispositivo.



TANQUE GDPV SLIM



TANQUE GDPV FLAT